

NVIDIA Einstellungen für Mastercam

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie Mastercam bestmöglich und die grafische Darstellung der Bauteile und der Simulationen werden flüssiger dargestellt.

Öffnen Sie dazu das NVIDIA – Systemsteuerung

Stellen Sie unter 3D-Einstellungen die Bildeinstellungen mit Vorschau auf maximale Leistung und aktivieren Sie die Einstellung mit dem "Übernehmen" Button.





Unter "3D Einstellung verwalten" wählen Sie in den Einstellungen "OPENGL-rendernde GPU" die installierte NVIDIA Grafikkarte an und aktivieren die Einstellung mit dem "Übernehmen" Button.

len Sie eine Aufgabe	3D-Einstellung	en verwalten			
- Bideinstellungen mit Vorschau anpassen - Die Einstellungen verwalten	Die globalen 3D-Einstellungen kör	nnen geändert und dann Änderungswerte für bestim	mte Programme erstellt we		
AnzeigeAuflösung ändern Deeltton Estheigetallungen annassen	Die folgenden 3D-Einstellungen sollen verwendet werden:				
Anzeige drehen HDCP-Status anzeigen	Globale Einstellungen Programmeinstellungen Globale Voreinstellungen:				
-Digitales Audio einrichten -Desktop-Größe und -Position anpassen					
Mehrere Anzeigen einrichten	Grundprofil	Viede <u>r</u> herstellen			
Video Video-Farbeinstellungen anpassen Videobildeinstellungen anpassen	Bevorzugter Grafikprozessor:				
Workstation System-Topologie anzeigen	Automatische Auswahl	~			
Mosaic-Modus einrichten	Einstellungen:	Distance include			
	Funktion	Einstellung	^		
	Exportierte Pixeltypen	Farbindizierte Overlays (8 bpp)			
	Maximale Anzahl der vorgerendert	ten Einzel Einstellung für 3D-Anwendungen ver	wenden		
	OpenGL-rendernde GPU	Quadro K3100M	~		
	Overlay aktivieren	Aus			
	Pufferumkehrmodus	Automatische Auswahl			
	Shadercache	Ein			
	Stereo – Aktivieren	Aus			
	Stereo – Anzeigemodus	Benutzerdefiniert	~		
	Beschreibung: Die Option Exportierte Pixeltypen bestimmt unterstützt. Typische Verwendungs-Szenarios: • Ein Programm kann das korrekte OpenGL	t, ob der Treiber RGB oder farbindizierte OpenGL O Overlay-Ebenen-Format nicht festlegen	verlay-Ebenen Formate		



Fügen Sie hier auch unter dem Tab "Programmeinstellungen" Mastercam 2018 etc. hinzu. Und aktivieren Sie die Einstellung mit "Übernehmen".

Ven texeten venty adminute net						
3 Stratigen 3D-Einstellungen verwalten Sandarderet	3D-Einstellungen verwalten Standarfwerte wiederberstellen					
	, wedenkergielen					
Demokrasion A	brechen					

Unter PhysX-Konfiguration wählen Sie ebenfalls die installierte Grafikkarte aus und aktivieren Sie auch diese Einstellung mit "Übernehmen"

NVIDIA Systemsteuerung	
Datei Bearbeiten Desktop 3D-Einstellunge	in Hilfe
🔇 Zurück 👻 🜍 🏠	
Wählen Sie eine Aufgabe	PhysY-Konfiguration fostlogon
B-30-Einstellungen	- Hysk-Konniguration restregen
- 30-Einstelungen verwalten Ehyst Könfiguration festingen	NVIDIA® PhysX® ist eine leistungsstarke Physik-Engine, die mithilfe der GPU-Beschleunigung fantastische Echtu
Anzeige Anzeige Antifice on andern	
- Desktop-Ferbeinstellungen enpassen	Einen PhysX-Prozessor auswahlen:
- Anzeige drehen HDC2, Status anseinan	Quadro K3100M 🗸
Digitales Audio einrichten	
-Desktop-Größe und -Position anpassen	
B-Video	Physic
-Video-Farbeinstellungen anpassen	Idek kyama
	DCM83_2480- DP
-System-Topologie anzeigen	
Plosaic-Modus environten	
	Quadro K31004
	Beschreibung:
	The state is the second s
	spacne verwendungs-szenarios:
Systeminformationer	